



5 Volt / 1,5 Ampere

12 Volt / 1 Ampere

Indikatoren

Umschaltung Normal-/Notbetrieb

Batterie-Connector Polarität egal
1 & 3 Minus oder Plus
2 Plus oder Minus

- Belegung PC :
- 1 : 5V ungetriggert
 - 2 : 5V getriggert
 - 4 : 12V getriggert
 - 6 : Spannungsbewachung
 - 3/5: GND

Akkumulator-Laderegung

Not-Versorgung